

Veiledning

Ufullstendig som bruksanvisning

UTLEIE PRODUKTER A/S

Vedlikehold av vinyl og linoleum

Gulvbelegg trenger jevnlig vedlikehold for at de skal holde seg pene. Her får du vite hvordan vinyl og linoleumsflater skal overflatebehandles. – Fra daglig renhold til full oppskuring.

1. Maskiner og rengjøringsmidler

Til oppskuring og etterbehandling av større vinyl eller linoleumsflater anbefales en maskinell behandling. Utstyret du trenger er en skuremaskin (1), vannsuger (2) og en highspeed maskin (3). I tillegg må du ha skure- og poleringspads (6), rengjøringsmiddel (5), polish (4), polishutlegger og en mopp. På små flater kan arbeidet utføres manuelt eller ved hjelp av en mindre skuremaskin.

Til grunnrengjøring og polishfjerning på belegg finnes to typer rengjøringsmidler. Bruken er avhengig av underlaget. For vinylgulv brukes Remat, mens det for flater av linoleum skal brukes Relino, som er et noe svakere middel. Polishen finnes i to varianter. Mepol H som gir en blank overflate og Mepol HM som gir en silkematt finish.



2. Fremgangsmåte

Oppskuring

Bland ut oppskuremiddel og vann i henhold til bruksanvisning på kannen. Hell ut den blandingen på et passende felt på gulvet. Påfør belegget oppløsningen med skuremaskin og la løsningen få virke ca. 15 min. Skur over med brune eller sorte pads. Sug opp den skitne oppløsningen med vannsuger. Skyll belegget grundig med rent vann og sug opp, gjenta skyllingen om nødvendig. Det er viktig med tilstrekkelig tørketid etter bruk av vann, denne er bestemt av flere faktorer bl.a. temperatur, luftfuktighet, porøsitet.

Boning

Før du starter med å legge ut polishen på gulvet, må du tørke opp gulvet på steder hvor ikke vannsugeren har kommet til. Gulvet må være helt tørt før behandlingen starter. Påfør polishen med polishutlegger på belegget med tynne, men dekkende strøk på belegget. La polishinnen få tørke i 15 til 35 min (temperatur og luftfuktighet avgjør), påse at påføringsutstyr legges i plastpose mellom strøkene og gjenta behandlingen 1-2 ganger. Etter et døgn anbefales det å polere overflaten med en highspeedmaskin påsatt rosa pads. Dette gjør overflaten sterkere, og gir gulvet en lengre levetid. Den første uken etter polishbehandling brukes det tørre rengjøringsmetoder. Dette for og oppnå maksimal herding av polishoverflaten, og dermed høy slitestyrke

Daglig renhold

For daglig vedlikehold av gulvet anbefales Resal eller Remop. Dette er milde vaskemidler med god duft som fjerner all vannløselig smuss som ikke er inngrodd.



1. Utgangspunktet var et meget slitt og skittent belegg



2. Oppskuringsmiddelet skures med en 16" skuremaskin



3. Det skitne vannet suges opp med en vannsuger



4. Hell polishen direkte og ublandet på gulvet



5. Fordel polishen med en voksutlegger